



La méthode pas à pas pour nettoyer les vitres comme un pro !



Tuto vidéo





Remplacer le caoutchouc



Enlever le revêtement en microfibre





Matériel additionnel conseillé



OPTILOC perche télescopique 1,20 m (EZ120)
Perche télescopique, à 2 éléments



Chiffon microfibre 200 40 x 40 cm (ME40B)
Chiffon microfibres pour les surfaces légèrement sales.



- ☒ AK011A (2in1)
- ☒ AK013 (3in1)
- ☒ AK015 (6in1)

ERGOTEC® POWER mouilleur 35 cm (BC350)

Support ErgoTec® et mouilleur microfibre Power.



- ☒ AK011A (2in1)
- ☒ AK013 (3in1)
- ☒ AK015 (6in1)

ERGOTEC® raclette 35 cm

Raclettes ErgoTec® avec barrette en S et le caoutchouc vert.



- ☐ AK011A (2in1)
- ☒ AK013 (3in1)
- ☒ AK015 (6in1)

Seau 18 L (QB120)

Seau pour le nettoyage des vitres



- ☐ AK011A (2in1)
- ☐ AK013 (3in1)
- ☒ AK015 (6in1)

ERGOTEC® grattoir de sécurité 4 cm (SR03K)

Grattoir de sécurité ErgoTec® E



- ☐ AK011A (2in1)
- ☐ AK013 (3in1)
- ☒ AK015 (6in1)

Microfibre 40 x 40 cm (MF40L)

Chiffon microfibre pour le verre et le cadre.



- ☐ AK011A (2in1)
- ☐ AK013 (3in1)
- ☒ AK015 (6in1)

UNGER'S LIQUID 1L (FR100)

Nettoyant pour fenêtre.